



## Fallskydd - montering

Skydden vilar på fästskruvarna och hålls på plats med klamma på respektive skruv.

### **BTG-brunnar:**

- Hål borraras som kryssen visar på måttskissen (se fg sida). Borrdjup minst 40 mm.
- Expander M6 slås fast.
- Fallskyddet träs ned och läggs på skruvarna.
- Klammorna träs på skruvarna och dras fast.

### **Släta PVC-brunnar:**

- Hål borraras som kryssen visar på måttskissen (se fg sida). Borrdjup minst 40 mm.
- Byggskruv med klamma skruvas i till hälften
- Fallskyddet läggs på.
- Klammorna dras fast. Klammorna till PVC-brunnar är borrhåll med två hål, ett över och ett under styrningen. När klammorna är åt-dragna under styrningen borrhåll över styrningen och skruvarna dras fast.